

PSG vervormt bij de Philips NMS 8250/55/80

Deze fout ben ik al diverse malen tegengekomen en is behoorlijk vervelend, zeker wanneer er geen extra geluidchips gebruikt worden.

Op de hoofdprint aan de linkerachterzijde (vlakbij de voedingstekers) zit C119. Deze moet worden omgedraaid. Dit in tegenstelling tot het symbool op de printplaat.

